

Indicador de secuencia de fase de tipo sin contacto


895 PR

ESPECIFICACIONES

Principio de medición	Inducción estática
Voltaje de entrada	75-1000 BDF
Rango de frecuencia	45-65 Hz
Apagado automático	5 minutos. después de encender sin detección
Advertencia de batería EDMD	El LED de encendido parpadea a 7 V $\pm$ 0,2 o menos
Temperatura de funcionamiento y humedad	0 ° C ~ 40 ° C Máx. 80% de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento y humedad	- 10 ° C ~ 50 ° C Máx. 80% de humedad relativa
Longitud del FDENH	Aprox. 800 OO
Dimensiones	128 (largo) × 72 (ancho) × 44 (profundidad) OO
Peso (batería incluida)	Aprox. 380g
Fuente de alimentación	9 V (6LF22) × (EN 61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 B
Estándar de seguridad	EN 61326-1 EN 61557-1 EN 61557-7
Accesorios	Manual de instrucciones Bolsa blanda Batería

CARACTERÍSTICAS

- Clips detectores sin contacto; sin puntos de contacto metálicos para brindar mayor seguridad
- Dos funciones en una unidad: fase abierta y IDTH detección de THFVHPFLD
- Diseñado para comprobar una gama más amplia de fuentes de alimentación trifásicas
- Luces de pantalla LED con indicador de zumbador
- Función de botón de brillo para una mejor visibilidad en áreas con poca luz o luz solar
- función de montaje magnético

VERIFICACIÓN DE CABLEADO EN VIVO

Expresar	Indicación
Vivir	Fase con L1, L2, L3, "ON" es el estado activo
Falta línea de línea de tierra	El LED no se enciende por falta de línea de tierra
Línea de tierra	La fase con LED parpadeante es una tierra (Conexión delta) IDTH
Fase positiva	Los LED verdes de rotación parpadean en el sentido de las agujas del reloj y el zumbador suena de forma intermitente. El circuito bajo prueba tendrá rotación hacia adelante. Los LED de rotación rojos parpadean HP en el sentido de las agujas del reloj y el zumbador suena continuamente. El circuito bajo prueba tendrá rotación inversa.
Fase invertida	
Detectar	LED de fase en vivo L1, L2, L3 iluminados
Indicaciones	Fase abierta LED correspondiente no iluminado Fase correcta Verde CW (reloj-secuencialmente) ;76 Fase incorrecta Rojo CCW (contador secuencia en el sentido de las agujas del reloj)

